

Einstellung Gabel



Grundeinstellung Dämpfung: Bis Anschlag einschrauben, dann Klicks	Fahrer Komfort	Standard	Eigene	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Zugstufe (Klicks - oben) — ↻ +	20 (- 5)	15 (- 2)	13	10 (+ 3)	10 (+ 3)
Druckstufe (Klicks - unten) — ↻ +	23 (- 7)	18 (- 2)	16	13 (+ 3)	13 (+ 3)
Federvorspannung (Umdrehungen) — ↻ +	5	5	5	8 (+ 3)	7 (+ 2)

Einstellung Federbein



Grundeinstellung Dämpfung: Bis Anschlag einschrauben, dann Klicks	Fahrer Komfort	Standard	Eigene	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufe LS (Klicks - oben) — ↻ +	25 (- 7)	20 (- 2)	18	15 (+ 3)	15 (+ 3)
Druckstufe HS (Umdreh. - oben) — ↻ +	2 (- 0,5)	2 (- 0,5)	1,5	1 (+ 0,5)	1 (+ 0,5)
Zugstufe (Klicks - unten) — ↻ +	20 (- 7)	15 (- 2)	13	10 (+ 3)	10 (+ 3)
Federvorspannung (Umdrehungen) — ↻ +	6 (- 4)	6 (- 4)	10	10	18 (+ 8)

Luftdruck vorne



Straße solo	2,4
Straße mit Beifahrer	2,4
maximale Nutzlast	2,4

Luftdruck hinten



Straße solo	2,6
Straße mit Beifahrer	2,8
maximale Nutzlast	2,8